PRESSURE REDUCİNG VALVE
Y-TYPE
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA
Y-TİPİ

Firmamızın test standına müşterilerimizden gelen basınç değerine göre ayar yapılır. İstek olmadığı takdirde çıkış basıncı 4. bar olarak ayarlanır.Ayar yapmak istediğinizde kullanılacak yol aşağıdaki gibi olacaktır.

1.Su giriş ve çıkış flanşlı tarafındaki küresel vanalar açık olacaktır.

2.Pilot vananın üzerinde bulunan ayar cıvatası gevşetildiğinde vana kapalı hale gelir.

3.Vana kapalı hale gelmez ise iğne vanayı vana kapanana kadar açınız.

4.Su çıkış flanşı tarafındaki küresel vanayı kapatınız.

5.Pilot vananın üzerinde ayar cıvatasını saat yönünde yavaşca sıkınız.Manometredeki basınç yükselmeye başlayacaktır.Ayar yapılacak değer kaç ise (örn:5) bar oluncaya kadar bu işleme devam edin.İstenilen basınç değerine ulaşıldığında kontra somunu sıkınız.Su çıkış flanşı tarafındaki küresel vanayı yavaşça açtığınızda vana açık hale gelecektir.

6.Boru hattı dolmaya başlar ve tamamen dolduğunda hat basıncı ayarladığınız değere ulaşacaktır.Su tüketimi olduğu zaman otomatik olarak vana açılır ve kapanır.

Muhtemel Arıza	Arıza Sebepleri
VANA KAPATMIYOR	Aktüatör üzerindeki iğne vananın kontra somununu gevşetin ve iğne vanayı yarım tur açınız.(Ayar yapıldıktan sonra kontra somununu sıkmayı unutmayınız.)
	Aktüatör üzerindeki iğne vananın ayarını yavaşça açarak ayar yapmayı deneyiniz.
VANA SU SIZDIRIYOR	Sızdırmazlık ringi deforme olmuş olabilir. Kapatma Yüzeyine pislik gelmiş olabilir.
	Su giriş ve çıkış flanşı tarafındaki küresel vanaların açık olduğundan emin olun.

Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti
Merkez Ofis : İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi C8 Blok No:549 - İstanbul - TURKEY
Tel : +90 212 297 57 30 Fax : +90 212 297 57 33 E-mail : dv@demirvana.comWeb: www.demirvana.com