GLOB VANA KULLANIMI

Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi (kum, çakıl, pislik v.b) temizleyiniz.
İlk önce vananın bir tarafını tesisata bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını çekme gerilmesi oluşmasına fırsat vermeden tesisata bağlayınız. Vana flanşı ile tesisat flanşı arasına mutlaka sızdırmazlık contası koyunuz.

Flanş cıvatalarını sıkarken karşılıklı ve eşit kuvvetle sıkınız.
Vanayı ambalajından tesisata bağlayacağınız zaman çıkartınız.
Tesisattaki vanaların,akışkan İçerisindeki yabancı maddelerden hasar görmemesi İçin tesisatın uygun yerlerine pislik tutucu (filtre) koyunuz.

Vanayı açıp kapatırken volan üzerinde bulunan ok yönünde çeviriniz.
Vanayı tesisata bağlarken akışkan geçiş yönü ile vana gövdesi üzerinde bulunan ok yönünün aynı yönde olmasına dikkat ediniz.

Vanayı debi ayar vanası olarak kullanabilirsiniz.
Akışkan basıncı, vana üzerinde belirtilen anma basıncını geçmemelidir.
Kullanım sonucu hasar görmüş vananın tamiri servisimizde yapılması mümkündür. Bu amaç doğrultusunda hasarlı vanayı servisine gönderiniz.
Salmastradan bir kaçak olursa; salmastra somunlu olanlarda salmastra somununu veya gelen bağlantı saplama somunlarını karşılıklı olarak bir anahtar ile saat yönünde sıkarak kaçağı önlemiş olursunuz.

Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti
Merkez Ofis : İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi C8 Blok No:549 - İstanbul - TURKEY
Tel : +90 212 297 57 30 Fax : +90 212 297 57 33 E-mail : dv@demirvana.com Web: www.demirvana.com